


# So finden Sie ...

## ... das richtige Getriebe und die passende Kurbel



### Bestimmung der Getriebeausführung links/rechts für die Kegelradgetriebe 444F..., 446F..., 456F...

Soll der Rollladen geöffnet werden, muss das Kurbelgestänge im Uhrzeigersinn gedreht werden.

Damit bei verschiedenen Einbausituationen die Drehrichtung gleich bleibt, beachten Sie bei Ihrer Bestellung bitte die Zeichnungen auf dieser Seite.



Linksroller



Rechtsroller

